



**ZÁRUČNÍ LIST
NÁVOD K OBSLUZE**

**HDE9000SA
HDE9000SA3
HDE9000EA3**

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTROCENTRÁLY:

Úvod

Děkujeme za zakoupení elektrocentrály značky Hahn & Sohn a blahopřejeme ke správné volbě!

Elektrocentrála byla navržena a vyrobena dle bezpečnostních požadavků Evropské Unie. Používejte ji dle pokynů v návodu k obsluze a bezpečnostními předpisy platnými na daném pracovišti. Nedodržení výše uvedených pokynů můžezpůsobit nehody, úrazy, zničení zařízení. V případě jakýchkoliv pochybností, před uvedením zařízení do provozu kontaktujte firmu Hahn & Sohn GmbH, popř. autorizovaného regionálního zástupce Hahn & Sohn.

Seznamte se také se Záručním listem, který obsahuje nejdůležitější povinnosti uživatele. Dodržování pokynů uvedených v návodu a povinností dle Záručního listu zajistí dlouhý a bezporuchový provoz motoru a předejde ztrátě záruky.

Zvláštní pozornost věnujte následujícím sdělením:



varuje před pravděpodobným vznikem nehody, dokonce se smrtelnými následky a poruchou zařízení v případě nedodržení pokynů.



doplňující informace, pokyn

Návod obsahuje informace aktuální ke dni jeho tisku. Tyto se mohou nepatrně lišit od vzhledu zařízení a jeho parametrů vzhledem k neustálému vývoji produktu a zaváděným vylepšením. Uživatel je povinen upozornit na tyto rozdíly.

PŮVODNÍ NÁVOD

verze 1.2 ze dne 10.12.2021

Obsah

Úvod	1
Obsah.....	2
1. Bezpečnostní pokyny	3
2. Konstrukce a rozměry agregátu	5
3. Před uvedením do provozu	6
4. Uvedení aggregátu do provozu.....	8
5. Provoz aggregátu	9
6. Vypnutí aggregátu	11
7. Pravidelné prohlídky a kontroly	12
8. Doprava a skladování.....	15
9. Vyhledávání a odstraňování poruch	16
10. Technické parametry	17
ES prohlášení o shodě.....	18
Záruční list	19

1. Bezpečnostní pokyny

1. Před uvedením aggregátu do provozu přečtěte pozorně tento návod k obsluze a zachovejte jej pro příští použití nebo kontakt s prodejcem.
2. Před uvedením aggregátu do provozu se seznamte s jeho konstrukcí.
3. Je zakázáno dovolovat obsluhovat aggregát dětem. Nikdy nedovolujte manipulaci se zařízením osobám bez náležitého školení nebo osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
4. Zamezte přístupu neoprávněných osob k místu provozu zařízení, zejména malých dětí a zvířat.
5. Použití aggregátu musí být v souladu s bezpečnostními podmínkami a ustanoveními tohoto návodu k obsluze.
6. Dodržujte ustanovení místních předpisů během práce se zařízením.
7. Pokud během provozu operátor zjistí jakékoliv poškození zařízení, musí neodkladně přerušit provoz zařízení - vypnout aggregát. Poškození zařízení je třeba nahlásit a označit zařízení jako poškozené.
8. Aggregát během práce vytváří nebezpečný oxid uhelnatý - zamezte jeho vdechování pro zamezení otravě. Dokonce malé množství oxidu uhelnatého může být příčinou smrti. Nepoužívejte aggregát v uzavřených místnostech bez náležitého větrání.
9. Nezvedejte nebo nenaklánějte aggregát během práce.
10. Je zakázáno strkání rukou, chodidel nebo jakýchkoliv předmětů do otáčejících se prvků stroje.
11. Během práce dodržujte veškeré možné bezpečnostní zásady.
12. Aggregát musí být vypnut před doplňováním paliva nebo jakýmkoliv pracemi spojenými s čištěním nebo údržbou zařízení.
13. Neskladujte stroj v blízkosti zdrojů tepla nebo jisker, např. radiátoru, kamen, apod.
14. Zvláštní pozornost věnujte instalovanému vybavení. Může být také nebezpečné. Před zapojením aggregátu se seznamte s návodem k obsluze stroje, který bude aggregát napájet.
15. Během práce se zařízením nosete ochranný oděv a brýle a odpovídající ochrannou obuv.
16. Osoby půjčující zařízení jsou povinné seznámit se s tímto návodom k obsluze.

- 17.Umístěte agregát na rovné ploše.
- 18.Nedovolte, aby v nádrži bylo příliš mnoho paliva - v hrdle nádrže nesmí být palivo.
- 19.Během práce je motor velmi horký a zůstává horký ještě nějakou dobu po ukončení práce. Nedotýkejte se motoru, pokud je horký, hrozí popálení.
- 20.Před přemístěním nebo vnášením do místností vyčkejte na zchladnutí pro zamezení popálení nebo požáru.
- 21.Před použitím uzemněte agregát
- 22.Nepoužívejte zařízení v dešti.



Pro zamezení požáru před tankováním zjistěte typ a model agregátu. V případě natankování benzínu do dieselového agregátu může dojít k jeho poškození. Ujistěte se, že tankujete jen palivo Diesel (MN). Před tankováním vypněte agregát. V případě polití agregátu palivem jej před uvedením do provozu důkladně utřete. Neudržujte agregát v blízkosti paliv a jiných hořlavých látek.



Nebezpečí úrazu el. proudem. Neodstraňujte kryty agregátu. Veškeré práce musí provádět kvalifikované osoby.



Spaliny jsou zdraví škodlivé, zachovejte zvýšenou opatrnost. Nestartujte agregát v uzavřených místnostech nebo místnostech bez náležitého větrání. Pokud musíte agregát uvést do provozu v uzavřené místnosti, ujistěte se, že místnost je dobře větraná.



Buďte opatrní pro zamezení úrazu. Nedotýkejte se pohybující se části během práce agregátu. Pokud je agregát instalovaný na stroji, pamatujte na krytí řemenů.




Pozor na horké části agregátu. Tlumič a plášť aggregátu jsou během provozu a krátce po vypnutí velmi horké. Zachovejte zvýšenou pozornost a nedotýkejte se těchto dílů, hrozí popálení.

Jiné bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte agregát po požití alkoholu.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí

2. Konstrukce agregátu



1 - Přepínač elektrického startování
2 - Kontrolka nízké hladiny oleje
3 - Ohřívač vzduchu
4 - Displej přepínače
5 - Diferenční vypínač

6 - Elektrické zásuvky
7 - Svorka uzemnění
8 - DC12V/8,3A
9 - Ukazatel paliva
10 - Zátna nalévacího hrudla
11 - Kryt panelu tlumiče

3. Před uvedením do provozu

Pro zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti agregátu je důležité věnování dostatečného času kontrole celkového stavu agregátu. Ujistěte se, že každá, dokonce drobná porucha byla odstraněna před uvedením do provozu. V případě problému, který není popsáný v tomto návodu, kontaktujte servis Hahn & Sohn GmbH.



Neodborný servis zařízení a zanedbání poruch může být příčinou nesprávného fungování agregátu, co může vést k nehodám a poškození agregátu. Vždy provedte kontrolu před každým uvedením do provozu.


Zkontrolujte celkový vzhled agregátu

- Zkontrolujte spodek agregátu a místa pod ním na stopy úniku oleje nebo paliva.
- Odstraňte nadměrné nečistoty.
- Zkontrolujte na viditelná poškození.
- Zkontrolujte, zda všechny kryty a ochrany jsou správně namontované.
- Zkontrolujte, zda všechny šrouby jsou na místě a dotažené.

Kontrola hladiny oleje

Pro kontrolu hladiny oleje v motoru provedte:

1. Vyšroubujte zátku nalévacího otvoru oleje a utřete měrku oleje.
2. Vložte měrku do motoru (bez zašroubování).
3. Vytáhněte měrku a zkонтrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje nízká, doplňte olej na správnou hladinu správným olejem.



Uvedení agregátu do provozu s nesprávným olejem může způsobit zkrácení životnosti motoru a jeho vážné poškození, na které se nevztahuje záruka.

Při výměně oleje je třeba rovněž vyměnit olejový filtr (pokud je jím agregát vybavený).

Uzemnění agregátu

1. Cca 2 centimetrový měděný drát zapíchněte do země poblíž aggregátu.
2. Volný konec drátu zapojte do panelu (ke svorce uzemnění)



Agregát musí být uzemněný, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.



Zapojení musí provést profesionální obsluha. Nesprávné zapojení hrozí úrazem elektrickým proudem a požárem.

Kontrola hladiny paliva

- 1.Ujistěte se, že aggregát stojí na rovné ploše.
- 2.Odšroubujte zátku.
- 3.Pomalu a opatrně nalijte palivo. Hladina paliva nesmí být nad horním limitem.
- 4.Po zašroubování zátky důkladně utřete palivo z motoru.



Palivo je hořlavé, zamezte kontaktu paliva se zdroji ohně nebo vysoké teploty. Taková situace hrozí požárem nebo výbuchem.

Instalace akumulátoru

Agregát musí být vybavený akumulátorem, který není součástí dodávky výrobce.

Agregát je třeba vybavit akumulátorem s napětím 12V s rozměry 196,85x133,35x184,15 mm s minimálním CCA na úrovni 300.



Akumulátor může být menší a může mít vyšší CCA.

Místo na akumulátor se nachází za kovovou deskou pod elektrickým panelem.

Způsob instalace akumulátoru:


- 1.Zapojte konec červeného kabelu ke kladnému pólu akumulátoru.
- 2.Zapojit konec černého kabelu k zápornému pólu akumulátoru.
- 3.Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.

4. Uvedení agregátu do provozu


Před uvedením agregátu do provozu zkонтrolujte hladinu oleje a paliva, a také zda agregát je vybavený akumulátorem a správně uzemněný.

Pro uvedení agregátu do provozu:

1. Zkontrolujte, zda k agregátu není připojené žádné zařízení.
2. Přepněte přepínač do polohy „ON“ (Obr. 1)
3. Přepněte vypínač do polohy „RUN“ (Obr. 2)
3. Vložte klíček a otočte do polohy „start“ (Obr. 3).
4. Pokud motor se nespustil, opakujte krok 3. POZNÁMKA: po několika pokusech se seznamte s Návodem k řešení problémů.
5. Vyčkejte chvíli, než připojíte k agregátu elektrická zařízení.



Obr. 1.



Obr. 2.



Obr. 3.

Sání

Sání slouží k dodání obohacené palivové směsi během spuštění motoru. Sání je možné otevřít a zavírat ručně. Zatáhněte táhlo ve směru „CLOSED“ pro přidání směsi pro studený start.

5. Práce agregátu

-  Připojte jen nepoškozená zařízení. Připojení poškozených zařízení může hrozit úrazem elektrickým proudem.
-  Okamžitě vypněte zařízení a odpojte všechna zařízení, která nefungují správně, pomalu, nebo náhle přestala fungovat. Zkontrolujte, zda se problém vyskytl v důsledku připojení vadného zařízení nebo přetížení agregátu.
-  Používejte agregát jen venku.
-  Nechte volný prostor kolem aggregátu pro zajištění odpovídající ventilace.

5.1. Použití střídavého proudu

Elektrická zařízení napájená střídavým proudem mohou být připojena v souladu s jejich požadavky týkajícími se výkonu.

Jmenovitý výkon - maximální trvalý výkon aggregátu
Maximální výkon - maximální krátkodobý výkon aggregátu.

Celkový příkon zařízení připojených k aggregátu nesmí přesáhnout jmenovitý výkon aggregátu. Pro výpočet celkového příkonu je třeba sečít příkon jednotlivých zařízení. Nepřipojte zařízení, jejichž jmenovitý výkon je vyšší než jmenovitý výkon aggregátu. Volte tak připojovaná zařízení, aby součet jejich jmenovitého výkonu nebyl vyšší než jmenovitý výkon aggregátu.

Jmenovitý výkon zařízení by měl být uvedený v návodu k obsluze, pokud ne, tuto informaci spočítejte jako součin proudu a napětí.

$$\text{Výkon [W]} = \text{Napětí [V]} \times \text{Proud [A]}$$

Připojení zařízení:

1. Vyčkejte chvíli, než připojíte k agregátu elektrická zařízení.
2. Ujistěte se, že zařízení jsou vypnuta.
3. Připojte zařízení k příslušným vstupům (230/12V).
- 3 Zapínejte zařízení počínaje těmi, jejichž příkon je největší.



Nepřipojujte zařízení vyžadující proud s frekvencí 60 Hz.

5.2 Použití stejnosměrného proudu



Výstup stejnosměrného proudu je určený jen pro nabíjení automobilových akumulátorů s napětím 12V. Nepoužívejte agregát pro startování auta.



Nedodržování postupů může způsobit explozi akumulátoru a vážné zranění osob v okolí. Držte akumulátor mimo dosah zdrojů tepla, ohně, jisker a hořlavých látek.

Pro správné zapojení akumulátoru k zásuvce stejnosměrného proudu:

1. Zapojte jeden z vodičů nabíjení ke kladnému pólu akumulátoru, a druhý k zápornému.
2. Zapojte volný konec kladného vodiče ke kladnému výstupu agregátu.
3. Zapojte volný konec záporného vodiče k zápornému výstupu agregátu.
4. Zapněte agregát.
5. Nejdříve odpojte vodiče od aggregátu a následně od akumulátoru.



Akumulátory během nabíjení vytváří výbušný vodík. Akumulátory obsahují kyselinu, která může způsobit poleptání. Nepoužívejte oheň poblíž akumulátoru během nabíjení a krátce po jeho ukončení.



Vždy během nabíjení akumulátoru nosete ochranné brýle a rukavice.

V případě kontaktu kůže s kyselinou místo důkladně omyjte vodou.



V případě kontaktu očí s kyselinou je vypláchněte a neodkladně vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití kyseliny vypijte velké množství mléka a neodkladně vyhledejte lékařskou pomoc.

6. Vypnutí agregátu

Pro vypnutí agregátu:

1. Vypněte a odpojte všechna zařízení připojená k agregátu.
2. Přepněte vypínač do polohy „OFF“ (Obr. 4).
3. Pro ustálení teploty nechte chvíli zapnutý agregát.
4. Přepněte vypínač do polohy „Stop“ (Obr. 5).
5. Otočte klíček do polohy „OFF“ (Obr. 6).



Obr. 4.



Obr. 5.



Obr. 6.



Agregát se během práce zahřeje, nechte jej vychladnout.



Ponechání paliva dlouhou dobu v nádrži může být příčinou problémů při následném startování. Neskladujte agregát s palivem v nádrži.

7. Pravidelné prohlídky a údržba

Správná údržba je nezbytná pro bezpečný a bezporuchový provoz zařízení.



Nikdy neprovádějte údržbu během práce zařízení ani ihned po zastavení. Vyčkejte na vychladnutí zařízení. Udržujte zdroje ohně a hořlaviny mimo dosah zařízení.



Neodborná údržba a nevyřešené problémy mohou být příčinou poruch agregátu, které mohou být příčinou smrtelných nebo vážných úrazů.

7.1 Doporučené kontroly a prohlídky

Prohlídku vždy provádějte v daném intervalu nebo po daném počtu odpracovaných hodin	Při každém použití	Každý měsíc nebo 20 hod.	Každé tři měsíce nebo 50 hod.	Každých šest měsíců nebo 100 hod.	Každý rok nebo 300 hod.
Motorový olej	Kontrola hladiny	X			
	Výměna		X		X
Vzduchový filtr	Kontrola	X			
	Výměna		X		X
Zátka palivového filtru	Čištění				X
Palivová nádrž	Kontrola hladiny paliva	X			
	Čištění				X

7.2. Čištění agregátu

Používejte agregát v čistém a chladném místě. Pokud je agregát znečištěný, očistěte jej s pomocí navlhčené úterky.



Nikdy nečistěte agregát pod tekoucí vodou, voda může proniknout dovnitř a způsobit zkrat nebo korozi.

Nikdy nepoužívejte benzín pro čištění agregátu.

7.3. Kontrola hladiny oleje

Důležité je před každým použitím zjištění hladiny oleje v klikové skříni.

Pro kontrolu hladiny oleje:

1. Ujistěte se, že agregát je vypnutý a stojí na rovné ploše.
2. Odšroubujte zátku/měrku.
3. Utřete měrku suchým hadrem.
4. Vložte měrku dovnitř (nešroubujte), následně vyjměte. Olej musí být viditelný na měrce. Pokud na měrce není vidět olej nebo je na samém konci měrky, je nutné doplnění oleje.

7.4 Výměna\Doplňení oleje

Pro vypuštění oleje:

1. Postavte pod agregát nádobu pro zachycení oleje.
2. Odšroubujte vypouštěcí zátku nacházející se pod klikovou skříní.
3. Vypusťte olej z agregátu do připravené nádoby.
4. Zašroubujte vypouštěcí zátku.




Nikdy nevyhazujte použitý olej do komunálního odpadu ani nevylévejte na zem. Vhodte olej do příslušné nádoby. V případě nejasností kontaktujte odběratele odpadů.



Doporučený olej: SAE 20W-40

Pro doplnění oleje:

1. Ujistěte se, že agregát stojí na rovné ploše.
2. Odšroubujte plnící zátku oleje (Obr. 7).
3. S pomocí trychtýře nalijte odpovídající množství oleje do skříně. Olej musí dosahovat spodní hrany plnícího otvoru.



Obr. 7.

7.5. Výměna vzduchového filtru

Rutinní kontroly vzduchového filtru jsou nezbytné pro správné fungování karburátoru. Kontrolujte, zda filtr není nadměrně zanesený. Filtr může vyžadovat častější čištění v případě provozu v prašném prostředí.

Pro vyčištění palivového filtru:

1. Demontujte panel agregátu.
2. Odšroubujte křídlovou matici.
3. Demontujte pěnový filtr.
4. Očistěte s pomocí teplé vody a běžných čisticích prostředků, důkladně opláchněte a osušte filtr. Navlhčete filtr malým množstvím motorového oleje.
5. Namontujte zpět filtr.

7.6 Vyprazdňování palivové nádrže.

Doporučuje se, aby dlouhodobé skladování agregátu bylo s prázdnou palivovou nádrží.

Pro vyprázdnění nádrže:

1. Přepněte vstřikování paliva na „OFF“.
2. Sejměte zabudovaný palivový filtr.
3. Umístěte nádobu na palivo pod nádrž.
4. Přepněte nastavení vstřikování paliva na „ON“ a vypusťte palivo.
5. Přepněte vstřikování paliva na „OFF“.
6. Namontujte zpět zabudovaný palivový filtr.
7. Vypuštěné palivo skladujte na odpovídajícím místě.

Pro dlouhodobé skladování je třeba rovněž odstranit palivo z karburátoru.

Pro vyprázdnění karburátoru přepněte přepínač vstřikování paliva na „OFF“ s pracujícím motorem. Agregát se zastaví, když v karburátoru dojde palivo.

7.7 Výměna uhlíků

1. Demontujte kryt tlumiče (Obr. 8).
2. Demontujte dvojitý tlumič (Obr. 9).
3. Demontujte zadní panel (Obr. 10).
4. Najděte a vyměňte uhlík (Obr. 11,12,13).



Obr. 8.



Obr. 9.



Obr. 10.



Obr. 11.



Obr. 12.



Obr. 13.

8. Doprava a skladování

Pokud plánujete dopravu nebo dlouhodobé skladování, je třeba:

- Nechat vychladnout agregát. O horký aggregát se může popálit osoba nebo zapálit jiné předměty.
- Vyprázdněte palivovou nádrž.
- Přemístěte přepínač vstříkování paliva do polohy „OFF“
- Nezakrývejte větrací otvory.
- Skladujte aggregát na suchém a chladném místě.

Doba skladování	Doporučený postup
méně než měsíc	Není postup pro skladování
1-2 měsíce	Doplňte čerstvé palivo
2 měsíce - 1 rok	Vyprázdněte palivovou nádrž
déle než 1 rok	Vyprázdněte palivovou nádrž

9. Vyhledávání a odstraňování poruch

Důležité: Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte prodejce.

Příznaky	Příčina	Řešení problému
Motor nestartuje	Vypínač motoru je v poloze „OFF“.	Přepněte vypínač do polohy „on“.
	Není palivo.	Doplňte palivo.
	Nízká hladina oleje.	Doplňte nebo vyměňte olej.
	Agregát stojí na nerovné ploše.	Postavte agregát na rovnou plochu.
	Pružinová dekompresní páka uzavřela výfukový ventil.	Otevřete horní panel. Přitlačte páku, instalujte panel. Nastartujte motor.
	V palivové nádrži je znečištěné a/nebo staré palivo.	Vyměňte palivo.
Motor pracuje, ale není napětí v zásuvkách	Pojistka je v poloze „off“.	Přepněte pojistku do polohy „on“.
	Tlačítko RESET je v poloze „off“.	Přepněte tlačítko RESET do polohy „on“.
	Chybné zapojení vodičů.	Použijte jiné vodiče.
	Připojení poškozených zařízení.	Odpojte zařízení a připojte jiné.
	Volný kabeláž a/nebo zapojení za řídícím panelem nebo na konci agregátu.	Dotáhněte matice svorek
	Uhlík nebo AVR jsou opotřebované nebo poškozené.	Zkontrolujte, zda jsou zapojené na obou koncích rotoru. V případě potřeby vyměňte.
Agregát funduje, ale nenapájí všechny zásuvky	Agregát je přetížený	Uberte připojená zařízení
	Zkrat na jednom ze zařízení	Odpojte poškozené nebo zkratující zařízení.
	Vzduchový filtr je zanesený	Vyčistěte vzduchový filtr

10. Technické údaje

Model	HDE9000SA	HDE9000SA3	HDE9000EA3	HDE9000EA		
Druh pláště	vylumený		otevřený			
Počet fází (účiník cosφ)	~1 (cosφ 1.0)	~3 (cosφ 0.8)	~1 (cosφ 1.0)			
Jmenovitá frekvence	50 Hz					
Jmenovitý výkon	6.0 kVA/6.0 kW	7.5k VA/6.0 kW	6.0 kVA/6.0 kW			
Maximální výkon	7.0 kVA/7.0 kW	8.75 kVA/7.0 kW	7.0 kVA/7.0 kW			
Jmenovitý proud	26.0 A	10.8 A	26.0 A			
Jmenovité napětí	230 V	400/230 V	230 V			
Objem palivové nádrže	15 l					
Celkové rozměry	920x540x720 mm		760x500x650 mm			
Čistá hmotnost	130 kg		100 kg			
Typ motoru	DIESEL, 1- válec, 4-taktní, OHV, chlazený vzduchem					
Zdvihový objem	498 cm3					
Výkon (při otáčkách)	8.0 kW (3000 ot/min)					
Otáčky	3000-3600 ot/min					
Startování	elektrické		ruční + elektrické			
Elektroinstalace	12V					

ES prohlášení o shodě

Číslo prohlášení o shodě:
01/105453/2021



Aktualizováno dne:
01/10/2021

Prohlášení o shodě vydal: Adresa vydavatele prohlášení o shodě:	Hahn & Sohn GmbH Auf der Schanze 20 93413 Cham
Notifikovaná osoba: Adresa notifikované osoby: Číslo notifikované osoby:	TÜV Rheinland LGA Products GmbH HS.A.R.L. TillyStraße 2, 90431 Nürnberg, Germany 0197

Druh zařízení

Elektrocentrála

Model/Typ:

HDE9000

EA-EA3 - otevřený (jedno, třífázový)
SA-SAS – uzavřený (jedno, třífázový)

Změřená hladina akustického výkonu:	95,2 dB/A
Garantovaná hladina akustického výkonu:	97 dB/A

Hahn & Sohn GmbH, Auf der Schanze 20 93413 Cham, na vlastní odpovědnost prohlašuje, že zařízení, kterého se týká toto prohlášení, splňuje požadavky uvedené ve Sbírce Zákonů:

- č. 263. poz 2202 Sb. ze dne 21.12.2005
- č. 199. poz 1228 Sb. ze dne 21.10.2008
- č. 806/2016 Sb. ze dne 2.6.2016
- č. 542/2016 SB. ze dne 13.4.2016
- č. 2020 poz. 1339 Sb. ze dne 04.08.2020
- Směrnice o emisích hluku 2000/14/ES, se změnami 2005/88/ES
(hodnocení shody dle přílohy č. VI)
- Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
- Nízkonapěťová směrnice 2014/35/EU
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o emisi spalin 2016/1628/EU

POUŽITÉ NORMY:
EN ISO 3744:2011;ISO8528-1:2005;ISO 8528-5:2005;ISO 8528-13:2016;EN 12601:2011

Díky výše uvedené shodě výrobky byly uvedeny do obrotu na
trhu Evropské Unie

Osoba oprávněná k přípravě a zhotovení
technické dokumentace: **Ing. Richard Janovský**

ES prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud zařízení bude upraveno, přestavěno,
nebo bude použito v rozporu s návodem k obsluze.

V Chamu dne 1.10.2021

VEDOUcí ODDĚLENÍ
TECHNICKÉ DOKUMENTACE

Ing. Richard Janovský
VEDOUcí ODDĚLENÍ
TECHNICKÉ DOKUMENTACE



ZÁRUČNÍ LIST

Zařízení podléhá záruce, pokud je pořízeno u firmy Hahn & Sohn GmbH nebo u Autorizovaného regionálního zástupce Hahn & Sohn. Záruka se poskytuje na 12 měsíců nebo 500 motohodin od okamžiku zakoupení zařízení. Záruka se týká výhradně výrobních a materiálových vad. Záruka nezahrnuje:

- mechanická poškození v důsledku neodborné obsluhy,
- Neodborně provedených oprav nebo oprav provedených s použitím neoriginálních náhradních dílů,
- poškození v důsledku použití nevhodných olejů a paliv,
- Spotřebního materiálu, jak jsou oleje, filtry, řemeny, akumulátory apod.

V případě poruchy zařízení je třeba je dodat na místo nákupu nebo do Servisního střediska. Náklady na dopravu zařízení na místo nákupu nebo do Servisu nese Zákazník.

V případě dotazů kontaktujte:

Servisní středisko poskytovatele záruky:

Hahn & Sohn GmbH

Auf der Schanze 20

93413 Cham

Tel. +490 9944 890 9 896

Mob. +490 163 02 44 737

E-Mail info@hahn-profis.de

Web www.hahn-profis.de

Podmínkou platnosti záruky jsou pravidelné kontroly a prohlídky včetně:

- výměny motorového oleje a vzduchového filtru dle doporučení

Poskytovatele záruky:

- kontroly a doplňování oleje každodenně nebo max. každých 8 hodin provozu,

- výměny oleje a vzduchového filtru po 20 hodinách provozu, ale nejpozději 6 měsíců ode dne zakoupení. Další v záruční době každých 100 hodin, ale nejpozději 6 měsíců ode dne posledního servisu zaznamenaného v autorizované servisní síti Poskytovatele záruky.

Poskytovatel záruky si vyhrazuje právo odmítnout reklamací v případě použití v záruční době jiných olejů, než minerální SAE 20W40. Zdokumentování výše uvedených prohlídek včetně záznamu o typech olejů, razítkem servisu musí být pokaždé provedeno v části „Prohlídky, seřízení, kontroly“ v Návodu k obsluze Poskytovatele záruky nebo Návodu k obsluze.

Provádění jakýchkoliv oprav v záruční době mimo autorizovaný servis způsobuje ztrátu záruky.

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ SILIKONU A JINÝCH ADITIV DO PALIV A OLEJŮ!

V případě uznané reklamace záruka se prodlužuje o dobu opravy. Reklamace bez předložení tohoto záručního listu včetně dokladu o nákupu nebude uznaná.

Naše služby a dodávky nezahrnují:

- montáž, předání k užívání a školení v rozsahu obsluhy a servisu zařízení,

Poskytovatel záruky se zavazuje odstranit poruchu nahlášenou v rámci záruky ve lhůtě do 30 dní od data dodání zařízení.

Nepřevzetí zařízení ze servisu poskytovatele záruky ve lhůtě přesahující tři měsíce od nahlášení převzetí opravňuje k účtování nákladů na skladování. Záruka nevyulučuje, neomezuje ani ne pozastavuje práva kupujícího vyplývající z předpisů o ručení za vady prodaného výrobku.

.....
Typ zařízení

.....
Identifikační č. zařízení

.....
Kontrola kvality / Č. kontroly

.....
Datum prodeje (podpis, datum a razítko prodejce)

PROHLÍDKY, SEŘÍZENÍ A KONTROLY

POPIS PROHLÍDKY A SEŘÍZENÍ OPRAVY ROZSAH ČINNOSTÍ	POČET PRAC. HODIN	DATUM PODPIS SERVISNÍHO TECHNIKA

PROHLÍDKY, SEŘÍZENÍ A KONTROLY

POPIS PROHLÍDKY A SEŘÍZENÍ OPRAVY ROZSAH ČINNOSTÍ	POČET PRAC. HODIN	DATUM PODPIS SERVISNÍHO TECHNIKA



Centrální distributor a poskytovatel záruky
Hahn & Sohn GmbH
Auf der Schanze 20
93413 Cham
tel.: +490 9944 890 9 896
www.hahn-power.de

Záruční/pozáruční servis
Hahn a syn s.r.o. Lelkova 186/4,
747 21 Kravaře
www.hahn-power.cz