

# NÁVOD K POUŽITÍ



**UPOZORNĚNÍ: Nezamykejte klíče do trezoru.**

## 1 OTEVŘENÍ TREZORU POPRVÉ

Jestliže otevíráte trezor poprvé, odtraňte malý plastový "Z" (viz schéma 1) kryt na předním panelu, vložte klíč do zámku a otočte jím proti směru pohybu hodinových ručiček, současně otočte knoflík proti směru pohybu hodinových ručiček a otevřete dveře.

## 2 INSTALACE BATERIÍ

Pro napájení trezoru je zapotřebí 4ks "AA" baterií (1.5V/ R06).

Příhrádka na baterie "Y" (viz schéma 2) je umístěna na zadní straně dvířek. Sejměte kryt baterie a nainstalujte baterie do příhrádky. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy s odpovídající správnou polaritou. Jakmile budou baterie nainstalovány, příhrádku na baterie zavřete. Display bude automaticky sledovat stav elektronického zamykacího systému. Je-li systém v pořádku, na displeji se objeví (viz schéma 1) 'good'. Doporučujeme používat alkalické baterie.

## 3 PROGRAMOVÁNÍ KÓDU

Trezor se dodává s uživatelským kódem (z výroby je nastaven na: 0000) a master kódem (z výroby je nastaven na: 8888). V zájmu bezpečnosti kódy změňte ještě před používáním trezoru, hned jakmile nainstalujete baterie.

### 3.1 Změna uživatelského kódu

- Při otevřených dvířkách trezoru stiskněte červené tlačítko nastavit (X) (viz schéma 2) v příhrádce na baterie, na displeji se objeví 'SET COdE'.
- Zadejte do 15 vteřin svou kódovou kombinaci (3-8 číslic) a na potvrzení stiskněte tlačítko E. Na displeji se objeví 'IN', uživatelský kód byl změněn.

### 3.2 Změna master kódu

- Při otevřených dvířkách trezoru stiskněte červené tlačítko nastavit (X) (viz schéma 2) v příhrádce na baterie, na displeji se objeví 'SET COdE'.
- Stiskněte do 15 vteřin "E", na displeji se objeví "old-COdE", zadejte přednastavený master kód "8888", potvrďte stisknutím "E", na displeji se objeví "SET".
- Vložte nový master kód (3-8 číslic), potvrďte stisknutím "E", na displeji se objeví "RE-Input", zopakujte zadání nového master kódu stisknutím "E", na displeji se objeví "IN", master kód byl změněn.

Poznámka: Vyzkoušejte kód podle kroku 4. Funguje-li, můžete dvířka zavřít.

## 4 POUŽÍVÁNÍ TREZORU

- Vložte svůj uživatelský kód nebo master kód a potvrďte stisknutím "E", na displeji se objeví 'good'.
- Do 4 vteřin otočte klíčkou proti směru pohybu hodinových ručiček a otevřete dveře.

Poznámka: Stisknutím C můžete vymazat poslední čílici kódu.

Varování:

- Je-li kód chybný, uslyšíte 3 krátká pípnutí, na displeji se objeví 'Error'.
- Jestliže vetřelec vloží chybné kódy 4krát po sobě, bude 3 minuty znít bzučák.

## 5 OVLÁDÁNÍ BZUČÁKU

Stiskem E a současným stisknutím 3 můžete ovládat zvuk bzučáku.

Když se na displeji objeví 'bUZZER', je bzučák aktivní a zazní po vložení kódu; když se objeví 'SILENT', bzučák se neozve s výjimkou situace, kdy je vložen chybný kód.

## 6 OVLÁDÁNÍ ZOBRAZOVÁNÍ KÓDU

Před zadáním kódu stiskněte dvakrát E. V takovém případě se zadávaná číslice kódu nezobrazí.

## 7 UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU BATERIÍ

Baterie otestujete takto: Jestliže jsou baterie vybité, stiskněte E, na displeji se objeví 'Lo-bAT', potom vyměňte baterie.

## 8 VÝMĚNA BATERIÍ

Trezor potřebuje 4 baterie velikosti "AA" (1,5 V). Otevřete trezor, sejměte desku krytu baterie "Y" (viz schéma 2) na zadní straně dvířek a vyměňte 4 ks starých baterií.

## 9 PŘEKONÁNÍ POKYNU A OTEVŘENÍ TREZORU

Pro vaše pohodlí jsme pro otevření vašeho trezoru vyvinuli manuální systém, kterým překonáte naprogramování. Jestliže zapomenete nebo ztratíte svou kombinaci, sejměte malou centrální plastový kryt "Z" (viz schéma 1) mezi knoflíkem a klávesnicí, vložte klíč do klíčové dírky a otočte jím proti směru pohybu hodinových ručiček a potom otočte knoflíkem proti směru pohybu hodinových ručiček doprava. Takto otevřete svůj trezor manuálně kdykoliv.

## 10 INSTALACE TREZORU

Pro snížení rizika krádeže je zásadní důležitosti, aby byl trezor bezpečně připevněn. Použijte dodané šrouby k vodorovnému upevnění trezoru a připevněte trezor k pevné betonové podlaze nebo stěně.

Pro snazší montáž jsou upevňovací otvory jak ve dnu tak v zadním dílu, připevněte prosím trezor správně podle schématu 3.