

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

KOTOUČOVÁ PILA LITHIUM-ION

TSLI1401

INDUSTRIAL



P20S

Překlad původního návodu k používání

totaltoolsworld
TOTAL TOOLS WORLD



20 V

ÚVOD

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce TOTAL zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.
S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:













info@madalbal.cz; Tel.: +420 577 599 777

Dovozce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Česká republika.

Výrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road, Suzhou Industrial Park, Čína

Datum vydání: 8.1.2020

SYMBOLY POUŽITÉ V TOMTO NÁVODU A NA ŠTÍTCÍCH

	Dodatečná ochrana dvojitou izolací.
	Před použitím tohoto nářadí si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
	Označení shody CE.
	Používejte certifikovanou ochranu sluchu, zraku a dýchacích cest s dostatečnou úrovní ochrany.
  Li-ion	Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být nepoužitelné elektrozařízení vyhazováno do komunálního odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci do zpětného sběru elektrozařízení. Před likvidací elektrozařízení z něho musí být odejmut akumulátor, který je nutné odevzdat do zpětného sběru akumulátorů samostatně k ekologické likvidaci (dle směrnice 2006/66 EC). Informace o sběrných místech elektrozařízení, akumulátorů a podmínkách sběru obdržíte na obecním úřadě nebo u prodávajícího.
	Bezpečnostní upozornění
	Baterii nevystavujte teplotám nad 50 °C.
	Baterie vždy recyklujte.
	Nevhazujte baterie do ohně.
	Nevystavujte baterii působení vody.
	Pro použití v interiéru.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ



Je nutno přečíst všechny bezpečnostní pokyny, návod k používání, obrázky a předpisy dodané s tímto nářadím. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Veškeré pokyny a návod k používání se musí uschovat, aby bylo možné do nich později nahlédnout.

Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

- a) Pracoviště je nutné udržovat v čistotě a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.
- b) Elektrické nářadí se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) Při používání elektrického nářadí je nutno zamezit přístupu dětí a dalších osob. Bude-li obsluha vyrušována, může ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) Elektrická bezpečnost

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Vidlice se nesmí nikdy jakýmkoliv způsobem upravovat. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, se nesmí používat žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- c) Elektrické nářadí se nesmí vystavovat dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Pohyblivý přívod se nesmí používat k jiným účelům. Elektrické nářadí se nesmí nosit nebo tahat za přívod, ani se nesmí tahem za přívod odpojovat vidlice ze zásuvky. Přívod je nutné chránit před horkem, mastnotou, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, musí se použít prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- f) Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorech, je nutné používat napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „jistič unikajícího proudu (ELCB)“.

3) Bezpečnost osob

- a) Při používání elektrického nářadí musí být obsluha pozorná, musí se věnovat tomu, co právě dělá, a musí se soustředit a střízlivě uvažovat. Elektrické nářadí se nesmí používat, je-li obsluha unavena nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. *Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.*
 - b) Používat osobní ochranné pracovní prostředky. Vždy používat ochranu očí. *Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.*
 - c) Je nutno vyvarovat se neúmyslnému spuštění stroje. Je nutno se ujistit, že je spínač před zapojením vidlice do zásuvky a/nebo při připojování bateriové soupravy, zvedáním či přenášením nářadí v poloze vypnuto. *Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.*
 - d) Před zapnutím nářadí je nutno odstranit všechny seřizovací nástroje nebo klíče. *Seřizovací nástroj nebo klíč, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.*
 - e) Obsluha musí pracovat jen tam, kam bezpečně dosáhne. Obsluha musí vždy udržovat stabilní postoj a rovnováhu. *To umožní lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídaných situacích.*
 - f) Oblékat se vhodným způsobem. Nenosit volné oděvy ani šperky. Obsluha musí dbát, aby měla vlasy a oděv dostatečně daleko od pohyblivých částí. *Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými se částmi.*
 - g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, je nutno zajistit, aby se taková zařízení připojila a správně používala. *Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.*
 - h) Obsluha nesmí dopustit, aby se kvůli rutině, která vychází z častého používání nářadí, stala samolibou, a začala ignorovat zásady bezpečnosti nářadí. *Neopatrná činnost může ve zlomku vteřiny způsobit závažné poranění.*
- ### 4) Používání a údržba elektrického nářadí
- a) Elektrické nářadí se nesmí přetěžovat. Je nutné používat správné elektrické nářadí, které je určené pro prováděnou práci. *Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.*
 - b) Nesmí se používat elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. *Jakékoliv elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.*
 - c) Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uskladněním elektrického nářadí je nutno vytáhnout vidlici ze síťové zásuvky a/nebo odejmout bateriovou soupravu z elektrického nářadí, je-li odnímatelná. *Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.*
 - d) Nepoužívané elektrické nářadí je nutno skladovat mimo dosah dětí a nesmí se dovolit osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. *Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.*

- e) Elektrické nářadí a příslušenství je nutno udržovat. Je třeba kontrolovat seřizení pohyblivých se částí a jejich pohyblivost, soustředit se na praskliny, zlomené součásti a jakékoliv další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím je nutno zajistit jeho opravu. *Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.*
- f) Řezací nástroje je nutno udržovat ostré a čisté. *Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.*
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. je nutno používat v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. *Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.*
- h) Rukojeti a úchopové povrchy je nutno udržovat suché, čisté a bez mastnot. *Kluzké rukojeti a úchopové povrchy neumožňují v neočekávaných situacích bezpečné držení a kontrolu nářadí.*
- 5) Používání a údržba bateriového nářadí
- a) Nářadí nabíjete pouze nabíječem, který je určen výrobcem. *Nabíječ, který může být vhodný pro jeden typ bateriové soupravy, může být při použití s jinou bateriovou soupravou příčinou nebezpečí požáru.*
- b) Nářadí používejte pouze s bateriovou soupravou, která je výslovně určena pro dané nářadí. *Používání jakýchkoli jiných bateriových souprav může být příčinou nebezpečí úrazu nebo požáru.*
- c) Není-li bateriová souprava právě používána, chraňte ji před stykem s jinými kovovými předměty jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby, nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení jednoho kontaktu baterie s druhým. *Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.*
- d) Při nesprávném používání mohou z baterie unikat tekutiny; vyvarujte se kontaktu s nimi. Dojde-li k náhodnému styku s těmito tekutinami, opláchněte postižené místo vodou. *Dostane-li se tekutina do oka, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Tekutiny unikající z baterie mohou způsobit záněty nebo popáleniny.*
- e) Bateriová souprava nebo nářadí, které je poškozeno nebo přestavěno, se nesmí používat. *Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně, které může mít za následek oheň, výbuch nebo nebezpečí úrazu.*
- f) Bateriové soupravy nebo nářadí se nesmí vystavovat ohni nebo nadměrné teplotě. *Vystavení ohni nebo teplotě vyšší než 130 °C může způsobit výbuch.*
- g) Je nutno dodržovat všechny pokyny nabíjení a nenabíjet bateriovou soupravu nebo nářadí mimo teplotní rozsah, který je uveden v návodu k používání. *Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách, které jsou mimo uvedený rozsah, mohou poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.*
- 6) Servis
- a) Opravy vašeho bateriového nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. *Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti nářadí jako před opravou.*
- b) Poškozené bateriové soupravy se nesmí nikdy opravovat. *Oprava bateriových souprav by měla být prováděna pouze u výrobce nebo v autorizovaném servisu.*

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO KOTOUČOVÉ PILY


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PILY PŘI ŘEZÁNÍ

- c) **NEBEZPEČÍ:** Obsluha musí dbát na to, aby měla ruce v bezpečné vzdálenosti od místa řezu a od pilového kotouče. Druhou rukou je nutno svírat přidavnou rukojeť nebo skříň motoru. *Drží-li se pila oběma rukama, ruce nemohou být pořezány kotoučem.*
- d) **Nesahejte pod obrobek.** *Ochranný kryt vás nemůže chránit před pilovým kotoučem pod obrobkem*
- e) **Nastavte hloubku řezu podle tloušťky obrobku.** *Viditelná část zubů pilového kotouče pod obrobkem má být menší než výška jednoho zubu.*
- f) **Nikdy se nesmí při řezání držet obrobek v ruce nebo přes koleno.** **Obrobek je nutno upevnit na pevnou základnu.** *Je důležité, aby byl obrobek řádně podepřen a nebezpečí dotyku některé části těla, uváznutí kotouče nebo ztráty kontroly bylo sníženo na nejmenší možnou míru.*
- g) **Při provádění činnosti, kde se řezací nástroj může dotknout skrytého vedení nebo svého vlastního přívodu, je nutno držet elektromechanické nářadí za izolované úchopové povrchy.** *Dotyk se „živým“ vodičem způsobí, že se neizolované kovové části elektromechanického nářadí stanou také „živými“ a mohou vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.*
- h) **Při podélném řezání je nutno vždy použít podélné pravítko nebo vodičko s rovnou hranou.** *Zlepšuje se tak přesnost řezání a snižuje se nebezpečí uváznutí kotouče.*
- i) **Vždy je nutno používat kotouče s upínacími otvory správné velikosti a tvaru (kosočtverečnými nebo kruhovými).** *Pilové kotouče, které přesně neodpovídají upínacím součástem pily, nebudou vystředěny, a způsobí ztrátu kontroly.*
- j) **Nikdy se nesmí používat poškozené nebo nesprávné podložky nebo šrouby pro upnutí kotouče.** *Podložky a šrouby pro upnutí kotouče byly konstruovány speciálně pro vaši pilu s ohledem na optimální výkon a bezpečnost práce.*


DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PILY

PŘÍČINY ZPĚTNÉHO VRHU A SOUVISEJÍCÍ VÝSTRAHY


- Zpětný vrh je náhlá reakce sevřeného, zablokovaného nebo nevyrovnaného pilového kotouče s následkem nekontrolovatelného pohybu pily směrem vzhůru a od obrobku směrem k obsluze;
 - Je-li pilový kotouč sevřen nebo zcela zablokován svírajícím se řezem, zastaví se a reakční síla motoru způsobí rychlé zpětné vymrštění pily směrem k obsluze;
 - Je-li pilový kotouč natočen nebo nevyrovnan v řezu, zuby na zadním okraji kotouče mohou narazit shora do povrchu dřeva, kotouč vyskočí z řezu a pila je zpětně vymrštěna směrem k obsluze.
 - Zpětný vrh je důsledkem nesprávného používání pily a/ nebo nesprávných pracovních postupů nebo podmínek a lze mu zabránit náležitým dodržováním dále uvedených opatření.
- a) **Pilu je třeba držet vždy pevně oběma rukama a paže mít v takové poloze, aby bylo možno odolat silám zpětného vrhu.** **Tělo obsluhy se musí nacházet na některé straně kotouče, ne však v rovině kotouče.** *Zpětný vrh může způsobit, že pila je vržena zpět, ale síly způsobené zpětným vrhem může uživatel zvládnout při dodržení příslušných bezpečnostních opatření.*




- b) Dochází-li k uváznutí pilového kotouče nebo je-li potřeba z jakýchkoliv důvodů přerušit řez, je nutno uvolnit ovládací prvek spínače a držet pilu v materiálu na místě, dokud se pilový kotouč úplně nezastaví. Obsluha se nikdy nesmí pokoušet zvednout pilu z řezu nebo ji táhnout zpět, je-li pilový kotouč v pohybu; v takových případech může dojít ke zpětnému vrhu. Je nutno hledat příčiny uváznutí pilového kotouče a způsoby, jak tyto příčiny odstranit.
- c) Spouští-li se pilový kotouč v obrobku, je třeba pilový kotouč vycentrovat v řezu tak, aby pilové zuby nebyly zanořeny v materiálu. Uvázne-li pilový kotouč, může být po opětovém spuštění pila tlačena vzhůru z obrobku nebo může dojít ke zpětnému vrhu.
- d) Velké řezivo je nutno podepřít, aby se minimalizovalo riziko zpětného vrhu a sevření pilového kotouče. Velké řezivo má tendenci prohýbat se vlastní vahou. Pod deskou musí být podložky na obou stranách poblíž řezu a poblíž okrajů.



Nepodpírejte desku nebo panel mimo čáru řezu.



- e) Nesmí se používat tupé nebo poškozené pilové kotouče. Nenaostřené nebo nesprávně nastavené pilové kotouče vytvářejí úzkou drážku řezu a způsobují tak nadměrné tření, které omezuje otáčení kotouče a vede ke zpětnému vrhu.
- f) Předtím, než se začne řezat, musí se dostatečně a spolehlivě utáhnout páčky zajišťující nastavení hloubky řezu a úhlu úkosu pilového kotouče. Mění-li se nastavení polohy kotouče během řezání, může dojít k uváznutí kotouče a ke zpětnému vrhu.
- g) Je nutno věnovat zvýšenou pozornost při řezání do stávajících zdí nebo jiných míst, kam není vidět. Kotouč, který pronikne na druhou stranu materiálu, může říznout do předmětu, který může způsobit zpětný vrh.
- h) **VŽDY držte toto nářadí pevně oběma rukama. NIKDY nepokládejte ruce nebo prsty za tuto pilu.** Dojde-li k zpětnému vrhu, pila by mohla snadno přeskočit dozadu přes vaši ruku, což by mohlo vést k vážnému zranění.



- i) Nikdy na tuto pilu netlačte. Posuňte pilu směrem vpřed takovou rychlostí, aby pilový kotouč prováděl řez bez zpomalování. Přetěžování pily může způsobit nerovnoměrné řezy, ztrátu přesnosti a možný zpětný vrh.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PILY S VNĚJŠÍM VÝKYVNÝM KRYTEM

FUNKCE SPODNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU

- j) Před každým použitím je nutno zkontrolovat, zda se spodní ochranný kryt řádně zavírá. Nesmí se pracovat s pilou, jestliže se spodní ochranný kryt nepohybuje volně a nezavírá se okamžitě. Nikdy se nesmí zajišťovat spodní ochranný kryt v otevřené poloze např. svěrkami nebo přivázáním. Dojde-li k neúmyslnému pádu pily na zem, spodní ochranný kryt se může ohnout. Je nutno odklopit spodní ochranný kryt pomocí odklápací páčky a ujistit se, zda se pohybuje volně a při jakémkoliv úhlu otevření nebo nastavené hloubce řezu se nedotýká pilového kotouče ani žádné jiné části pily.
- k) Je třeba kontrolovat funkci pružiny spodního ochranného krytu. Není-li funkce ochranného krytu a vratné pružiny správná, tyto části se před použitím musí nechat opravit. Spodní ochranný kryt může pomalu reagovat z důvodu poškození některé části, lepivých usazenin nebo nánosu nečistot.
- l) Spodní ochranný kryt se smí odklápět ručně pouze ve speciálních případech řezání, jako např. řezy „ponořením do materiálu“ nebo „složené řezy“. Ochranný kryt je nutno odklopit pomocí odklápací páčky a uvolnit jej v okamžiku, kdy pilový

kotouč pronikne do materiálu. Ve všech ostatních případech řezání by měl spodní ochranný kryt fungovat automaticky.



- m) Před položením pily na pracovní stůl nebo na podlahu je nutno vždy zkontrolovat, zda spodní ochranný kryt zakrývá pilový kotouč. Nechráněný dobíhající kotouč způsobí zpětný pohyb pily a řeže všechno, co mu přijde do cesty. Je nutno si uvědomit, jak dlouho trvá zastavení kotouče po uvolnění spínače.
- n) Chcete-li zkontrolovat spodní kryt, otevřete jej rukou, potom jej uvolněte a sledujte zavírání krytu. Zkontrolujte také, zda se zasouvací rukojeť nedotýká skříňe nářadí. Ponechání odkrytého pilového kotouče je **VELMI NEBEZPEČNÉ** a může vést k způsobení vážného zranění.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO KOTOUČOVÉ PILY


- a) Používejte ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
- b) Používejte masku proti prachu. Pobyť v prašném prostředí může způsobit dýchací obtíže a také úraz.
- c) Nepoužívejte kotouče větších nebo menších průměrů, než je doporučeno. Parametry pilového kotouče jsou uvedeny v technických údajích.
- d) Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
- e) Nepoužívejte příslušenství pro přívod vody.
- f) Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
- g) Postavte se na jednu nebo druhou stranu pilového kotouče, nikdy nestůjte v ose pilového kotouče. ZPĚTNÝ VRH může způsobit odskočení pily směrem dozadu, viz část „Příčiny zpětného vrhu a související výstrahy“.
- h) Větrací otvory často kryjí pohyblivé díly, proto na tuto oblast dávejte pozor. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY

- a) Toto nářadí je určeno pouze pro řezání dřevěných obrobků. Nahromaděné piliny z různých materiálů na spodním krytu a náboji mohou ovlivnit správné uzavření spodního krytu, což by mohlo vést k vážnému zranění osob.
- b) Při řezání vlhkého dřeva, lisovaného dřeva nebo dřeva se suký postupujte velmi opatrně. Udržujte plynulý posuv nářadí bez snižování otáček pilového kotouče, aby nedošlo k přehřátí hrotů zubů pilového kotouče.
- c) Nepokoušejte se odstraňovat odřezaný materiál, je-li pilový kotouč v pohybu. Před uchopením odřezaného materiálu počkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví. Po vypnutí pily bude pilový kotouč dobíhat.
- d) Vyvarujte se řezání hřebíků. Před zahájením řezání proveďte kontrolu a odstraňte ze dřeva všechny hřebíky.
- e) Umístěte širší část základny této pily na tu část obrobku, která je řádně podepřena, a ne na tu část, která po provedení řezu odpadne. Viz příklad na obr.1 níže, kde je zobrazen SPRÁVNÝ způsob odřezání koncové části desky a na obr. 2 je uveden NESPRÁVNÝ způsob. Je-li obrobek příliš krátký nebo malý, proveďte jeho upnutí. **NEPOKOUŠEJTE SE DRŽET KRÁTKÉ OBROBKY V RUCI!**



- f) Před odložením nářadí po dokončení řezu se ujistěte, zda je spodní kryt uzavřený a zda se pilový kotouč zcela zastavil.
- g) Nikdy se nepokoušejte řezat s touto kotoučovou pilou upnutou vzhůru nohama ve svěráku. Je to velmi nebezpečné a může to vést k vážným nehodám.



- h) Některé materiály obsahují toxické chemické látky. Proveďte opatření, aby bylo zabráněno vdechování prachu a kontaktu s kůží. Postupujte podle bezpečnostního listu dodavatele.
- i) Nezastavujte pilové kotouče vyvíjením tlaku na boční plochu tohoto kotouče.
- j) Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
- k) Používejte pouze pilový kotouč s průměrem, který je vyznačen na nářadí nebo který je uveden v návodu. Použití pilového kotouče s nesprávným rozměrem může ovlivnit správnou ochranu nebo provoz pilového kotouče, což může vést k způsobení vážného zranění.
- l) Udržujte pilový kotouč ostrý a čistý. Lepidlo a ztvrdlá pryskyřice na zubech pilového kotouče zpomaluje řezání a zvyšuje riziko zpětného rázu. Udržujte pilový kotouč v čisté vodě. Nejdříve jej sejměte z nářadí, potom jej očistěte odstraňovačem pryskyřice, horkou vodou nebo petrolejem. Nikdy nepoužívejte benzín.
- m) Při práci s tímto nářadím používejte masku proti prachu a ochranu sluchu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJEČKU

- a) Před nabíjením si přečtěte návod k použití.
- b) Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití nebo nevystavujte ji dešti nebo vysoké vlhkosti.
- c) Zamezte používání nabíječky osobám (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče bez dozoru nebo poučení. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Obecně se nebere v úvahu používání nabíječky velmi malými dětmi (věk 0-3 roky včetně) a používání mladšími dětmi bez dozoru (věk nad 3 roky pod 8 let). Připouští se, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto normou (EN 60335).
- d) Při nabíjení zajistěte větrání, neboť při nabíjení může dojít k úniku par, je-li akumulátor poškozen v důsledku špatného zacházení.
- e) Akumulátor nabíjejte v rozmezí teploty 10 °C až 40 °C. Horký akumulátor nechejte před nabíjením vždy vychladnout.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTOR

- a) Akumulátor chraňte před deštěm, vysokou vlhkostí, vysokými teplotami, před mechanickým poškozením a nikdy jej neotvírejte.
- b) Zajistěte, aby si s akumulátorem nehrály děti.
- c) Nebudete-li akumulátor delší dobu používat (např. déle než šest měsíců), nabijte jej.
- d) Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a výstrahy nacházející se na nabíječce, na akumulátoru a na výrobku, který bude tento akumulátoru používat.
- e) Nepokoušejte se akumulátor rozebírat.
- f) Dojde-li k nadměrnému zkrácení provozní doby, okamžitě přestaňte akumulátor používat. Mohlo by dojít k nebezpečnému přehřátí, popáleninám nebo dokonce k explozi.
- g) Dostane-li se elektrolyt z akumulátoru do očí, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Mohlo by dojít k ztrátě zraku.
- h) Zabraňte zkratování akumulátoru.
 - (1) Nedoťkejte se kontaktů akumulátoru vodivými předměty.
 - (2) Vyvarujte se uložení akumulátoru na místech, kde mohou být jiné kovové předměty, jako jsou hřebíky, mince atd.
 - (3) Nevystavujte akumulátor vlivu vody nebo dešti. Zkratovaný akumulátor může způsobit velkou poruchu elektroinstalace.
- i) Neukládejte nářadí a akumulátor na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 50 °C.
- j) Nespalujte akumulátor dokonce i v případě, je-li vážně poškozena nebo zcela opotřebená.
- k) Dávejte pozor, aby nedošlo k pádu akumulátoru nebo k nárazu do akumulátoru.
- l) Nepoužívejte poškozený akumulátor.
- m) Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace akumulátorů.

Rady pro zajištění maximální provozní životnosti akumulátoru

- a) Před úplným vybitím akumulátor vždy nabijte. Jestliže zjistíte menší výkon nářadí, nářadí vždy zastavte a nabijte akumulátor.
- b) Nikdy znovu nenabíjejte zcela nabitý akumulátor. Nadměrné nabíjení zkracuje provozní životnost akumulátoru.

- c) Nabíjejte akumulátor při pokojové teplotě v rozsahu od 10 °C do 40 °C. Horký akumulátor nechejte před nabíjením vždy vychladnout.
- d) Nebudete-li akumulátor delší dobu používat (to znamená déle než šest měsíců), nabíjejte jej.

ZBYTKOVÁ RIZIKA

I když je toto elektrické nářadí používáno podle uvedených pokynů, nemohou být eliminovány všechny faktory zbytkových rizik. Z důvodu konstrukce a designu tohoto nářadí se mohou objevit následující rizika:

- a) Zdravotní problémy vzniklé v důsledku působení vibrací při použití elektrického nářadí
 - trvalější delší dobu nebo v případě, kdy nebylo správně používáno nebo nebyla-li prováděna jeho správná údržba.
 - Zranění a škody způsobené zničeným příslušenstvím, u kterého došlo k náhlému poškození.
- b) Poškození sluchu.
- c) Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
- d) Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci s betonem nebo zdivem.



VAROVÁNÍ:

Toto elektrické nářadí vytváří během použití elektromagnetické pole. Toto elektromagnetické pole může v určitých případech narušovat funkci aktivních nebo pasivních lékařských implantátů. Z důvodu omezení rizika vážného nebo smrtelného zranění doporučujeme před použitím tohoto elektrického nářadí osobám s lékařskými implantáty, aby kontaktovaly své lékaře a výrobce příslušných implantátů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		TSLI1401
Průměr pilového kotouče/upínacího otvoru		140 mm / 25,4 mm
Maximální hloubka řezu	v poloze 90°	40 mm
	v poloze 45°	28 mm
Otáčky naprázdno (min ⁻¹)		3 600 (min ⁻¹)
Jmenovité napětí		20 V
Standardní baterie		TFBLI2001 TFBLI2002

Akustický tlak $L_p(A)$: 93,1 dB(A); nejistota K ± 3 dB(A)
 Akustický výkon $L_w(A)$: 104,3 dB(A); nejistota K ± 3 dB(A)
 Hladina vibrací $a_{h,v}$: 4,03 m/s²; nejistota K $\pm 1,5$ m/s² (součet tří os)

- Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se změnila v souladu se standardní zkušební metodou a smí se použít pro porovnání jednoho nářadí s jiným. Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se smí také použít k předběžnému stanovení expozice.



VÝSTRAHA:

Emise vibrací a hluku během skutečného používání náradí se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým se náradí používá, zejména jaký se opracovává druh obrobku.

Je nutné určit bezpečnostní měření k ochraně obsluhující osoby, která jsou založena na zhodnocení expozice ve skutečných podmínkách používání (počítat se všemi částmi pracovního cyklu, jako je čas, po který je náradí vypnuto a kdy běží naprázdno kromě času spuštění).

K napájení akunáradí jsou určeny **20 V** Li-ion akumulátory Total s označením modelu: **TFBLI2001E** nebo **TFBLI2001** (s kapacitou **2 Ah**); **TFBLI2002E** nebo **TFBLI2002** (s kapacitou **4 Ah**). K nabíjení jsou určeny nabíječky Total s čísly modelu **TFCLI2001E** nebo **TFCLI2001** (výstup: 20 V DC; proud 2 A DC).

- Vzhledem k našemu neustálému programu výzkumu a vývoje může dojít k změně uvedené specifikace bez předchozího upozornění.
- Vlastnosti a baterie se mohou v jednotlivých zemích lišit.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY



VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti tohoto zařízení dané jeho opakovaným používáním nahradily přísné dodržování bezpečnostních pokynů pro tento výrobek. **ZNEUŽITÍ** nebo nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k použití může vést k vážnému zranění.

SYMBOLY

Dále jsou uvedeny symboly použité pro toto náradí.

v	Volty
⋯	Stejnoseměrný proud
n / n ₀	Jmenovité otáčky / Otáčky naprázdno
... /min r/min	Otáčky nebo zdvihy za minutu
↪	Počet rázů

ÚČEL POUŽITÍ

Tato kotoučová pila je určena k řezání dřeva s použitím k tomu určených pilových kotoučů. Nepoužívejte ji na jiné materiály, než je dřevo a dřevěné desky.

PŘÍPRAVA PRO PROVOZ



UPOZORNĚNÍ:

Před prováděním jakékoli práce na tomto náradí se vždy ujistěte, zda je toto náradí vypnuto a zda je z něj vyjmuta baterie.

Vložení a vyjmutí baterie

- Dostatečnou silou nasuňte zcela nabitou baterii do nářadí tak, aby došlo k jejímu řádnému zajištění na určeném místě.
- Chcete-li baterii vyjmout, nejdříve stiskněte uvolňovací tlačítko baterie a potom baterii vysuňte z nářadí.

POZOR:



Nepoužívejte při zasouvání baterie do nářadí sílu. Nejde-li baterie do nářadí snadno nasunout, není vkládána správně.

Demontáž a montáž pilového kotouče

UPOZORNĚNÍ:



Při manipulaci s pilovým kotoučem používejte ochranné rukavice, protože může dojít k poranění ostrými zuby kotouče.

Nepoužívejte kotouče s větším otvorem, jehož připevnění by vyžadovalo použití redukčního pouzdra.


Na pilu instalujte řezné kotouče, které jsou určeny pro daný typ řezaného materiálu.

Nikdy na pilu neinstalujte kotouče určené pro jiný druh činnosti a opracovávaného materiálu, než je řezání dovolených materiálů (např. brusných kotoučů).

Používejte pouze ostré kotouče, které jsou bezvadném stavu. V žádném případě nepoužívejte popraskané, deformované, tupé či jinak poškozené kotouče.


K připevnění kotouče používejte pouze bezvadné připevňovací prvky (příruby, šrouby, podložky atd.) určené pro tento typ pily.

Demontáž pilového kotouče



1. Pojistka hřídele
2. Šestihranný klíč
3. Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem
4. Vnější příruba
5. Pilový kotouč
6. Vnitřní příruba

- Pro demontáž pilového kotouče nejprve stiskněte a podržte pojistku hřídele (1) kotouče tak, aby se pilový kotouč nemohl otáčet.
- Pomocí dodaného šestihraného klíče (1) uvolněte šroub s hlavou s vnitřním šestihranem (3) otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček. Potom šroub vyšroubujte a sejměte vnější přírubu (4) i pilový kotouč (5).



1. Páka



UPOZORNĚNÍ:

Ujistěte se, zda je pilový kotouč namontován tak, aby jeho zuby u přední části tohoto náradí směřovaly nahoru.

Pro montáž i demontáž pilového kotouče používejte pouze klíč TOTAL.

Montáž pilového kotouče

Chcete-li pilový kotouč namontovat, provedte výše uvedené kroky v obráceném pořadí.



VAROVÁNÍ:

Zajistěte, aby byl šroub s hlavou s vnitřním šestihranem bezpečně utažen ve směru pohybu hodinových ručiček.



POZNÁMKA:

Při výměně pilového kotouče se také ujistěte, zda je čistý horní i spodní kryt pilového kotouče a zda jsou z nich odstraněny nahromaděné piliny a jiné nečistoty. Takové úsilí ovšem nenahrazuje nutnost provádění kontroly funkčnosti spodního krytu pilového kotouče před každým použitím tohoto náradí.

Uložení šestihraného klíče

Není-li šestihraný klíč používán, uložte jej do přihrádky v rukojeti nebo na jiné na vhodné místo, aby nedošlo k jeho ztrátě.

Nastavení hloubky řezu

Přízpusobte hloubku řezu tloušťce řezaného materiálu tak, aby pod obrobkem byla viditelná skoro celá výška zubu.




UPOZORNĚNÍ:

Po nastavení hloubky řezu vždy bezpečně utáhněte tuto páku.

Uvolněte páku na boční části zadní rukojeti a posuňte základnu nahoru nebo dolů. Po nastavení požadované hloubky řezu zajistěte základnu utažením páky.

Z důvodu zajištění čistějších a bezpečnějších řezů nastavte hloubku řezu tak, aby pod obrobek nevyčníval více než jeden zub pilového kotouče. Použití správné hloubky řezu pomáhá snižovat riziko vzniku nebezpečných ZPĚTNÝCH VRHŮ, které mohou vést k způsobení zranění osob.


Nastavení úhlu pro šikmý řez



1. Páka

Povolte páku na desce měřítka šikmých řezů, která je na přední základně. Nastavte požadovaný úhel (0° až 50°) příslušným náklonem a potom bezpečně utáhněte páku.

Připojení vnějšího odsávání pilin



1. Výfuk pilin

Do výfuku pilin (1) zasuňte koncovku hadice vhodného průmyslového vysavače.



POZNÁMKA:

Zvolte takový vysavač, aby byl vhodný k povaze řezaného materiálu. Nepoužívejte vysavač určený k úklidu domácnosti, došlo by k jeho poškození.

Pro odsávání nebezpečného prachu použijte speciální vysavač.



VÝSTRAHA:

Při řezání vzniká prach, jehož vdechování je zdraví škodlivé, zvláště prach z chemicky ošetřených materiálů, proto při práci s pilou používejte odsávání/sběr prachu (dle modelu brusky) a ještě používejte vhodnou ochranu dýchacích cest. Poradte se v prodejně s osobními ochrannými prostředky.

Při práci zajistěte kvalitní odvětrávání prostoru. Prach z některých druhů dřeva, např. z dubu a buku je považován za karcinogen.

Příprava řezaného materiálu



UPOZORNĚNÍ:

Řezaný materiál před řezáním zajistěte vhodným upínacím prostředkem, např. upnutím svěrkami k pracovní ploše. Nikdy řezaný materiál nadržte rukou nebo zapřený o koleno.




POZNÁMKA:

Velké plochy podepřete na okrajích a poblíž místa řezu, aby se zmenšilo riziko sevření pilového kotouče a zpětného vrhu vlivem prohnutí desky.

Na řezaný materiál načrtněte linii řezu.

Kontrola spodního krytu



1. Páka spodního krytu

1. Vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího zdroje.
2. Otáčejte pákou spodního krytu (1) ze zcela uzavřené polohy do zcela otevřené polohy.
3. Uvolněte páku a sledujte kryt, zda se vrací do zcela uzavřené polohy.

V následujících případech musí být nářadí doručeno do autorizovaného servisu k opravě:

- Nevrací-li se spodní kryt do zcela uzavřené polohy.
- Pohybuje-li se spodní kryt přerušovaně nebo pomalu.
- Dochází-li ke kontaktu spodního krytu s pilovým kotoučem nebo s jakoukoli částí pily, a to při jakémkoli úhlu řezu nebo při jakékoli hloubce řezu.



VÝSTRAHA:

Spodní kryt pilového kotouče je bezpečnostní prvek, který snižuje riziko vážného zranění během provozu nářadí. Nikdy nepoužívejte toto nářadí, je-li spodní kryt poškozen, nesprávně sestaven, nepracuje-li správně nebo není-li na pile namontován.

Nikdy se nespolehejte na to, že vás spodní kryt pilového kotouče za všech okolností ochrání.

POUŽITÍ

Zapnutí/vypnutí a práce s pilou




UPOZORNĚNÍ:

Před uvedením pily do chodu se přesvědčte o řádném dotažení všech zajišťovacích prvků a zkontrolujte, zda jsou všechny ochranné prvky na svém místě. Pílu bez všech ochranných prvků nebo se špatně zajištěnými ochrannými prvky nepoužívejte a zajistěte nápravu.

Pro ověření nastavených parametrů pily doporučujeme provést nejprve zkušební řez.

Provozní spínač a pojistka spínače



1. Pojistka spínače
2. Provozní spínač



UPOZORNĚNÍ:

Před vložením baterie do nářadí vždy zkontrolujte, zda správně pracuje provozní spínač a zda se po uvolnění vrací zpět do polohy „VYPNUTO“.

Netiskněte příliš provozní spínač bez stisknutí pojistky. Tím by mohlo dojít k poškození spínače.


Z důvodu zajištění bezpečnosti práce je toto nářadí vybaveno pojistkou, která zabraňuje neúmyslnému nebo náhodnému stisknutí provozního spínače. Chcete-li nářadí spustit, nejprve stiskněte pojistku a poté stiskněte provozní spínač. Uvolněním provozního spínače dojde k zastavení nářadí.



VAROVÁNÍ:

NIKDY nepoužívejte toto nářadí, pokud se uvede do chodu stisknutím provozního spínače, aniž byste předtím stiskli pojistku. V takovém případě přestaňte nářadí používat a odevzdejte nářadí autorizovanému servisu TOTAL ke kontrole a opravě. NIKDY pojistku neodstraňujte nebo nerušte její funkci.

Ustavení základny k čáře řezu



1. Základna
2. Čára řezu

U přímých řezů srovnejte polohu bodu A na přední části základny s vytvořenou čarou řezu. U šikmých řezů v poloze 45° srovnejte s čarou řezu polohu bodu B.

Elektrická brzda

Toto nářadí je vybaveno elektrickou brzdou pilového kotouče. Dochází-li u tohoto nářadí stále k problémům s rychlým zastavením pilového kotouče, svěťte jeho opravu autorizovanému servisu TOTAL.



UPOZORNĚNÍ:

Systém brzdy pilového kotouče nenahrazuje funkci spodního krytu.

Použití svítilny

(pouze některé modely)



UPOZORNĚNÍ:

Nedívejte se přímo do světla, ani zdroj světla přímo nesledujte.

Chcete-li zapnout pouze svítilnu, stiskněte provozní spínač bez stisknutí pojistky spínače. Chcete-li zapnout svítilnu i spustit nářadí, stiskněte pojistku spínače a potom stiskněte provozní spínač a stále držte stisknutou pojistku.



POZNÁMKA:

K čištění čočky svítilny použijte bavlněnou tyčinku. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali čočku svítilny, protože by došlo k snížení intenzity světla. Při čištění čočky nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné podobné prostředky. Použití takových prostředků způsobí poškození čočky.

Řezání




UPOZORNĚNÍ:

Vždy zasuňte baterii zcela do nářadí, aby došlo k jejímu řádnému zajištění. Jestliže se na horní straně tlačítka rozsvítí červená kontrolka, není baterie zcela zasunuta. Zasuňte baterii celou dovnitř, aby červená kontrolka přestala svítit. Jestliže tak neučiníte, může baterie vypadnout z nářadí a způsobit zranění vám nebo jiné osobě v okolí.

Zajistěte, aby se nářadí pohybovalo dopředu v přímém směru. Působení síly nebo otáčení nářadí povede k přehřátí jeho motoru a k nebezpečnému zpětnému rázu, což může způsobit vážné zranění

Budete-li s nářadím pracovat souvisle až do vybití baterie, před použitím nové baterie nechejte toto nářadí 15 minut odpočinout.



Toto nářadí je vybaveno přední i zadní rukojetí. Vždy používejte obě rukojeti, aby byl zajištěn co nejlepší úchop při práci. Obě rukojeti držte pevně. Budete-li během práce držet pilu oběma rukama, nemůže dojít k pořezání pilovým kotoučem.

- Postavte základnu pily na obrobek, který budete řezat a dbejte na to, aby nedošlo k žádnému kontaktu s pilovým kotoučem. Potom zapněte nářadí a počkejte, dokud pilový kotouč nedosáhne maximálních otáček.
- Pohybuje nářadím jednoduše směrem dopředu přes povrch obrobku, udržujte jej v rovnoběžné poloze a postupujte plynule směrem vpřed, dokud nebude řezání dokončeno.
- Při dokončování řezu uvolněte provozní spínač a před zvednutím pily z obrobku nechejte pilový kotouč zastavit. Při zvedání pily z obrobku dojde k automatickému zavření spodního krytu kotouče. Pamatujte na to, že před uzavřením krytu je pilový kotouč obnažen a je velmi nebezpečný!



VAROVÁNÍ:


Dojde-li k zablokování pily, uvolněte spouštěcí spínač a posunujte pilu směrem dozadu, dokud nedojde k jejímu uvolnění. Před opětovným zahájením řezu se ujistěte, zda je pilový kotouč v řezu rovně a zda se nedotýká hrany řezu.

Tipy pro optimální použití

- Chcete-li dosáhnout čistých řezů, udržujte přímou čáru řezu a postupujte

- rovnoměrnou rychlostí.
- Pokud řez nesleduje správně požadovanou čáru řezu, nepokoušejte se nářadí otočit nebo silou vrátit zpět na čáru řezu. Pokud tak učiníte, může dojít k uváznutí pilového kotouče a k následnému nebezpečnému zpětnému rázu a k možnému vážnému zranění. Uvolněte spínač, počkejte na úplné zastavení pilového kotouče a potom nářadí vyjměte z obrobku. Znovu srovnajte nářadí na nové čáře řezu a opět zahajte řez.
- Pokuste se vyhnout poloze, ve které je uživatel pily vystaven prachu a pilinám, které jsou odváděny z pily. Používejte ochranu zraku, abyste zabránili poranění zraku.

Vodítko (vodící pravítko) pro podélné řezu (příslušenství)



Toto vodítko je užitečné pro podélné řezu. Vodítko umožňuje provádět velmi přesné přímé řezu. Umožňuje také provádění opakovaných řezů se stejnou šířkou.

- Jednoduše přisuňte vodítko pro podélné řezu k boční části obrobku a zajistěte jej v této poloze šroubem na přední části základny.

ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ:

Před prováděním jakékoli kontroly nebo údržby se vždy ujistěte, zda je toto nářadí vypnuto a zda je z něj vyjmuta baterie.

K čištění nikdy nepoužívejte benzín, ředidla, líh nebo jiné podobné látky. Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci nebo k prasklinám.

- Po každém použití očistěte nářadí od pilin a prachu. K tomu použijte štětec, textílii nebo stlačený vzduch.
- Věnujte pozornost větracím otvorům motoru, které je nutno udržovat čisté, aby nedocházelo k přehřívání motoru v důsledku nedostatečného proudění vzduchu.
- Očistěte prostor spodního krytu kotouče, aby se jím dalo volně pohybovat a aby se po odsunutí samovolně ihned vrátil zpět.
- Očistěte pilový kotouč a případně jej ošetřete protikorozním olejem. Před použitím pily kotouč od oleje očistěte, aby nedošlo ke znečištění řezaného dřeva.

Kontrola/výměna uhlíků



Pokud je během chodu nářadí patrné jiskření uvnitř nebo je-li jeho chod nepravidelný, nechte v autorizovaném servisu značky Total zkontrolovat opotřebení uhlíkových kartáčů, které se nacházejí uvnitř nářadí. Kontrolu a výměnu smí provádět pouze autorizovaný servis značky Total, protože je nutný zásah do vnitřních částí nářadí. Servisní místa naleznete na webových stránkách v úvodu návodu. Uhlíky musí být vyměněny originálními kusy.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Neodhazujte do smíšeného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu.

ROZKRESLENÁ SESTAVA TSLI1401



SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ TSLI1401

Č.	Popis části	Počet	Č.	Popis části	Počet
1	Šroub M6 x 16	1	24	Levý kryt	1
2	Vnější příruba	1	25	Pružina	1
3	Pilový kotouč	1	26	Tlačítko spínače	1
4	Vnitřní příruba	1	27	Spínač	1
5	Pojistný kroužek 34	1	28	Pravý kryt	1
6	Spodní kryt	1	29	Šroub ST3.5 x 19	7
7	Pružina	1	30	Zadní kryt	1
8	Šroub M5 x 16	2	31	Šroub M4 x 50	4
9	Kryt skříňe převodovky	1	32	Klíč 4 mm	1
10	Ložisko 6000-2RS	1	33	Doraz spodního krytu	1
11	Pojistný kroužek 26	1	34	Deska s plošnými spoji	1
12	Výstupní hřídel	1	35	Držák	1
13	Jehlové ložisko HK0808	1	36	Šroub M6 x 35	1
14	Šroub M6 x 20	1	37	Matice M3	2
15	Pojistný kroužek	1	38	Šroub M3 x 10	1
16	Šroub M4 x 14	2	39	Šroub M6 x 14	1
17	Pevný kryt	1	40	Podložka	1
18	Tlačítko	1	41	Upínací šroub	2
19	Pojistka hřídele	1	42	Upínací šroub	1
20	Pružina	1	43	Matice M6	1
21	Plstěné těsnění	1	44	Ukazatel hloubky	1
22	Sestava motoru	1	45	Šroub M6 x 86	1
23	Hubice	1	46	Sestava desky základny	1

ZÁRUČNÍ LHŮTA A PODMÍNKY

ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)

Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž odpovědnost za vady na Vámi zakoupený výrobek platí po dobu 2 let od data jeho zakoupení - pokud např. na obalu či promomateriálu není uvedena delší doba pro nějakou část či celý výrobek.

Při splnění níže uvedených podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bude bezplatně opraven.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším požadovaným technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.
- 4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslání příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.
- 8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Total.
- 9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.
- 10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Total.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
- 11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.
- 13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
- 14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenese odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neodborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.
- 15) Na vyměněné zboží či jeho část v záruční lhůtě neplyne nová dvouletá záruka od data výměny, ale dvouletá záruka se počítá od data zakoupení původního výrobku.
- 16) V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím ve vztahu kupní smlouvy, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má kupující právo obrátit se na obchodní inspekci jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Na webových stránkách obchodní inspekce je odkaz na záložku „ADR-mimosoudní řešení sporů“.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu se obraťte na obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili.

Pro pozáruční opravu se obraťte na autorizovaný servis značky Total, kterým je Band servis s.r.o. na adrese Těšínská 234/120 716 00 Ostrava-Radvanice tel./fax. 596 232 390.

V případě potřeby se pro bližší informace ohledně záruční a pozáruční opravy výrobků značky Total obraťte na e-mail: servis@madalbal.cz; Tel.: 222 745 132 nebo 222 745 133 nebo přímo také na adresu Madal Bal a.s. Letovská 532 199 00 Praha Letňany v době Po-Pá 9:30-17:30.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

**KOTOUČOVÁ PILA LITHIUM-ION 20 V
TSLI1401**

**Výrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road,
Suzhou Industrial Park, Čína**

prohlašuje, že výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: 2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30;
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 55014-1:2006; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013; EN 62841-1:2015; EN 62841-2-5:2014; EN 50581:2012

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES provedl Martin Šenkýř, Madal Bal a.s.
Technická dokumentace (2006/42 ES) je k dispozici na adrese dovozce
Madal Bal, a.s. Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlín.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Shanghai 19.09.2019

Jméno a podpis osoby oprávněné vypracovat prohlášení o shodě jménem výrobce:


Osborn Zou



TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



KOTOUČOVÁ PILA LITHIUM-ION

www.totaltools.cn
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
VYROBENO V ČÍNĚ
T1119.V02

20 V